MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

CTS400/CTS602 BY NILAN



Gateway LAN



Version 1.30 - 21.05.2021 MB Gateway LAN DE

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Produktbeschreibung	Э
Nilan User Aco	Э
Ersteinrichtung	
Konfigurationsreihenfolge	3

Montageanleitung

Gateway	4
Anschlussübersicht Gateway	4
Stromanschluss	4
Anschluss des Gateways and Ihrem Nilan Gerät	5
Allgemeines	5
LAN-Kabeltypen:	5
Anschluss an Geräte mit CTS400 Steuerung	6
Anschluss an Geräte mit CTS602-Steuerung mit 6-poliger Buchse	7
Anschluss für Geräte mit CTS602-Steuerung mit 8-poliger Buchse.	8
Anschluss an Geräte mit CTS602-Steuerung mit RJ45-Buchse	9
Anschluss an Geräte mit CTS602-Steuerung Gewerbe	10
Internetanschluss	11
Verbindungen kontrollieren	11
Einrichten der Nilan User App	12
Nilan User App downloaden	12
Fügen Sie der App einen Benutzer hinzu	13
Der App mehrere Benutzer hinzufügen	13
Der App mehrere Geräte/Gateways hinzufügen	14

Bedienungsanleitung Nilan User App

Nilan User App	
Einleitung	
Erklärung der Frontelemente	
Temperatur	
Lüftung	
Warmwasser	
Luftfeuchtigkeit	
CO2 Einstellungen	
Filterwechsel	
Daten anzeigen	
Trendkurve	

Allgemeine Informationen

Produktbeschreibung

Nilan User App

Diese App kann die Nilan Lüftungsgeräte und Wärmepumpen mit CTS400- oder CTS602-Steuerungen regeln. Ist Verfügt das Gerät nicht schon über ein Gateway, kann dies zugekauft werden. Das Gateway muss dem Modbus-Eingang des Gerätes angeschlossen werden. Wenn Einstellungen durch die App vorgenommen werden, kann sich die Änderung am Gerät einige Sekunden verzögern.

Die Verbindung von der App zum Gateway geschieht durch eine sichere Cloud-Verbindung, und Sie haben somit von jedem Ort der Welt Zugang zum Nilan Gerät, so lange Sie eine Internetverbindung haben.

Ersteinrichtung

Konfigurationsreihenfolge

Dieser Abschnitt beschreibt die Reihenfolge der Konfiguration, bevor de User App benutzt werden kann.

- 1. Schließen Sie das Gateway an die Modbusverbindung des Lüftungsgerätes an siehe Montageanleitung
- 2. Schließen Sie das Gateway an den Strom an siehe Montageanleitung
- 3. Kontrollieren Sie die Online-Lampe. Wenn diese konstant blinkt, ist die Modbusverbindung etabliert.
- 4. Schließen Sie das LAN Kabel vom Gateway zum Router siehe Montageanleitung
- 5. Leuchtet der Online-Knopf kontant, ist die Netzverbindung etabliert
- 6. Laden Sie die App runter öffnen Sie sie und verbinden Sie es mit dem Lüftungsgerät siehe Montageanleitung

Montageanleitung

Gateway

Anschlussübersicht Gateway



- 1. 230V Anschluss (Kabel beigefügt)
- 2. Für zukünftige Anschlüsse reserviert
- 3. Anschluss für die Modbus-Verbindung des Gerätes
- 4. Anschluss für den Internet-Router des Benutzers
- 5. Licht zur Kontrolle der Verbindung

Stromanschluss

Das Gateway wird mit dem anbei liegendem Kabel 230V angeschlossen.



Anschluss des Gateways and Ihrem Nilan Gerät

Allgemeines

Um mit Ihrem Nilan Gerät kommunizieren zu können, muss das Gateway mit der Modbus-Kommunikation des Gerätes verbunden werden. Die Verbunding zum einzelnen Gerät hängt von der Steuerung, das Bedienungspanel, Softwareversion und Alter des Gerätes ab.

Untenstehend eine Übersicht über Produkte und Softwareversionen, die an das Nilan Gateway angeschlossen werden können. Ist die Softwareversion Ihres Gerätes älter, ist eine Softwareaktualisierung nötig, die nur von einem Techniker ausgeführt werden kann. Verfügt Ihr Gerät über keine der genannten Steuerungen, kann Nilan Gateway nicht angeschlossen werden.

	CTS400	CTS602/CTS602i	CTS602/CTS602i	CTS602Light
Alle Comfort Wohnungslüftungsgeräte	SW 1.0 oder neuer	SW 2.24 oder neuer	SW 1.6.6.0 oder neuer	SW 1.1.15.0 oder neuer
Alle anderen Wohnungslüftungsgeräte mit Wärmepumpe	Gibt es nicht	SW 2.38r oder neuer	SW 1.6.45.0 oder neuer	Gibt es nicht
Alle Comfort Gewerbegeräte	Gibt es nicht	SW 2.38r oder neuer	SW 1.6.45.0 oder neuer	Gibt es nicht
Alle VPM/VPL Gewerbegeräte	Gibt es nicht	SW 2.38r oder neuer	SW 1.6.45.0 oder neuer	Gibt es nicht
Alle VPR Gewerbegeräte	Gibt es nicht	SW 2.38r oder neuer	SW 1.6.45.0 oder neuer	Gibt es nicht

LAN-Kabeltypen:

Bitte beachten Sie, dass es mehrere LAN-Kabeltypen mit RJ45-Stecker gibt.



Standardkabel von Nilan und alle nachfolgenden Installationsabbildungen sind mit einem A-Kabel gezeigt.



B-Kabel können vorkommen. In nachfolgende Installationsabbildungen ist grün/weiß durch orange/weiß ersetzt.



ACHTUNG

Es darf kein Kreuzkabel verwendet werden, und das Kabel darf max. 20m lang sein.

Anschluss an Geräte mit CTS400 Steuerung

Lüftungsgeräte mit CTS400 Steuerung sind alle mit einem RJ45-Ausgang ausgestattet.

Wenn kein anderer externer Anschluss am Lüftungsgerät installiert ist, ziehen Sie einfach ein RJ45 Kabel vom Modbus-Eingang des Gateways zum RJ45 Ausgang am Lüftungsgerät, und die Verbindung ist etabliert.



Die Platzierung der RJ45 Buchse am Lüftungsgerät sehen Sie in der Montageanleitung des jeweiligen Gerätes.

Sind externe Einheiten angeschlossen, ist dies meist über eine Anschlussbox. Dann wird das RJ45 Kabel an das Gateway angeschlossen, und der RJ45 Stecker am anderen Ende des Kabels abgeschnitten und nach untenstehendem Diagramm an die Anschlussbox angeschlossen.



Anschluss Typ A LAN Kabel an CTS400 Anschlussbox

Grün/weiß	- GND (1)
Blau/weiß	- Modbus - (5)
Blau	- Modbus+ (4)

Anschluss Typ BLAN Kabel an CTS400 Anschlussbox

Orange/weiß	- GND (1)
Blau/weiß	- Modbus - (5)
Blau	- Modbus+ (4)

Anschluss an Geräte mit CTS602-Steuerung mit 6-poliger Buchse

Ältere Lüftungsgeräte mit CTS602-Steuerung sind mit 6-poliger Buchse für das Bedienungspanel ausgestattet. Aus der Anleitung Ihres Lüftungsgerätes geht Art von Buchse hervor.

Die 6-polige Buchse sieht so aus:



Dann muss ein Kabel direkt zur Platine im Lüftungsgerät gezogen werden. Hierfür empfehlen wir eine Nilan-Techniker.



WARNUNG

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Lüftungsgerät, bevor Sie die Türen öffne, um das Gateway an die Platine anzuschließen.



Anschluss Typ A LAN Kabel an CTS602 PlatineBlau- Modbus+ (2/CN7 - A1)Blau/weiß- Modbus - (3/CN7 - B1)

Grün/weiß - GND (6/CN7)

Anschluss Typ BLAN Kabel an CTS602 Platine

Blau - Modbus+(2/CN7-A1) Blau/weiß - Modbus-(3/CN7-B1) Orange/weiß - GND(6/CN7)

Die Platzierung der Platine im Lüftungsgerät, und wie Sie das Kabel dafür ziehen, sehen Sie in der Montageanleitung des jeweiligen Gerätes.

Anschluss für Geräte mit CTS602-Steuerung mit 8-poliger Buchse.

Einige Lüftungsgeräte mit CTS602-Steuerung sind mit 8-poliger Buchse für das Bedienungspanel ausgestattet, an dem Sie die Modbus-Verbindung anschließen können. Aus der Anleitung Ihres Lüftungsgerätes geht Art der Buchse hervor, sowie wo diese platziert ist.



Die Zeichnung wird mit Typ A LAN Kabel gezeigt

Anschluss Typ A LAN Kabel an CTS602 8-poligem Buchse Blau/weiß - Modbus - (7) Blau - Modbus + (6) Grün/weiß - GND (1) Anschluss Typ B LAN Kabel an CTS602 8-poligem Buchse

Blau/weiß - Modbus - (7) Blau - Modbus + (6) Orange/weiß - GND (1)

Anschluss an Geräte mit CTS602-Steuerung mit RJ45-Buchse

Einige Lüftungsgeräte sind mit CTS602-Steuerung mit einer RJ45-Buchse ausgestattet. Aus der Anleitung Ihres Lüftungsgerätes geht Art von Buchse hervor.

Falls kein anderer externer Ausgang zum Lüftungsgerät installiert ist, sitzt oben eine RJ45-Stecker Shunt in der Busche. Dieser Stecker wird herausgenommen, und von einem Splitterkabel ersetzt, worin der RJ45-Stecker in einem der Ausgänge platziert werden kann, und der Anschluss für das Gateway im anderen.



Die Platzierung der RJ45-Buchse am Lüftungsgerät sehen Sie in der Montageanleitung des jeweiligen Gerätes.

Sind externe Einheiten angeschlossen, ist die meist über eine Anschlussbox. Dann wird das RJ45-Kabel an das Gateway angeschlossen, und der RJ45-Stecker am anderen Ende des Kabels wird abgeschnitten und nach untenstehendes Diagramm an die Anschlussbox angeschlossen.



Die Zeichnung wird mit Typ A LAN Kabel gezeigt

Anschluss Typ A LAN Kabel an CTS602 Anschlussbox

Blau/weiß - Modbus-(5) Blau - Modbus+(4) Grün/weiß - GND(1)

Anschluss Typ BLAN Kabel an CTS602 Anschlussbox

Blau/weiß - Modbus-(5) Blau - Modbus+(4) Orange/weiß - GND(1)

Anschluss an Geräte mit CTS602-Steuerung Gewerbe

Einige Gewerbegeräte verfügen über eine Anschlussbox außen am Gerät. Bei anderen muss der Modbus direkt an der Platine angeschlossen werden. Aus der Anleitung Ihres Lüftungsgerätes geht Art von Buchse hervor.



Die Zeichnung wird mit Typ A LAN Kabel gezeigt

Anschluss Typ A LAN Kabel an CTS602 Anschlussbox - Gewerbe	Anschluss Typ B LAN Kabel an CTS602 Anschlussbox - Gewerbe
Blau/weiß - Modbus - (7)	Blau/weiß - Modbus - (7)
Blau - Modbus+ (6)	Blau - Modbus+ (6)
Grün/weiß - GND (1)	Orange/weiß - GND (1)

Dann muss ein Kabel direkt zur Platine im Lüftungsgerät gezogen werden. Hierfür empfehlen wir eine Nilan-Techniker.



WARNUNG

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Lüftungsgerät, bevor Sie die Türen öffne, um das Gateway an die Platine anzuschließen.



Die Platzierung der Platine am Lüftungsgerät sehen Sie in der Montageanleitung des jeweiligen Gerätes.

Internetanschluss

Das Gateway kann mit einem RJ45-Kabel (keine Nilan Lieferung) einem Router mit Internetverbindung angeschlossen werden.

Wenn das Gateway am Strom angeschlossen und mit dem Router verbunden ist, ist eine sichere Cloud-Verbindung hergestellt, und es kann über die Nilan User App kann mit dem Gateway kommuniziert werden.





Verbindungen kontrollieren



Mit Hilfe des ONLINE-Indikators können die Verbindungen mit folgendem Code geprüft werden:

- Bei 230V Anschluss das Licht blinkt 5 Sek.
- Bei Anschluss der Modbus-Kommunikation das Licht blinkt ständig
- Bei Anschluss mit Router das Licht leuchtet ohne Unterbrechung
- Bei Anschluss mit Router ohne Modbus-Kommunikation das Licht leuchtet nicht

Einrichten der Nilan User App

Nilan User App downloaden

Sie können die Nilan User App bei Google Play oder in der App Store downloaden. **Bevor Sie die App benutzen können, benötigen Sie** ein Nilan Gateway, und müssen dies wie in dieser Anleitung unter Montageanleitung erklärt an Ihr Gerät anschließen.



App finden und öffnen. Drücken Sie "Ein-Geben Sie dann die ID-Nummer ein, die sich auf dem Gateway befindet heit anschließen"



ACHTUNG

Bevor die App benutzt werden kann, muss das Nilan Gateway dem Lüftungsgerät angeschlossen sein.

Fügen Sie der App einen Benutzer hinzu









Drücken Sie "Ok", und Sie sind als Benutzer hinzugefügt.

Hiernach ist es möglich den Benutzer zu löschen, ein neues Passwort per Mail zu erhalten, oder auszuloggen



ACHTUNG

Falls Sie aus der Wohnung ausziehen, müssen Sie Ihr Profil löschen, damit ein neuer Nutzer dem Gerät hinzugefügt werden kann.

Der App mehrere Benutzer hinzufügen



Mehrere Benutzer können der App hinzugefügt werden.

Fügen Sie mehrere Benutzer für das selbe Gateway/Gerät hinzu, z.B. Zugriff für Ehemann und Ehefrau.

Fügen Sie die Gateway ID hinzu, und geben Sie die zum Gateway zugehörige Email-Adresse und Passwort ein.

Der App mehrere Geräte/Gateways hinzufügen



Mehrere Geräte/Gateways können der App hinzugefügt werden.

Bevor Sie der App mehr Geräte hinzufügen, müssen Sie mit dem bestehenden Benutzernamen und Password ausloggen und wieder einloggen.

Drücken Sie unter Einstellungen ID hinzufügen und geben Sie die Gateway-Nummer und die Email-Adresse des Benutzers ein.

Bedienungsanleitung

Nilan User App

Einleitung

Nachfolgende Anleitung umfasst alle Nilan Lüftungsgeräte. Daher können Funktionen und Einstellungen angezeigt sein, über die Ihr Lüftungsgerät nicht verfügt. Was in der Nilan User App auf Ihrem Handy gezeigt wird, entspricht in etwa den Benutzereinstellungen Ihres Lüftungsgeräts.

Benötigen Sie ergänzende Informationen über die einzelnen Funktionen und Einstellungen, kann die Softwareanleitung Ihres Lüftungsgerät auf unserer Homepage heruntergeladen werden.

Erklärung der Frontelemente



1. Auf der Front unter dem Nilan Logo ist die Nummer des angeschlossenen Gateways angezeigt.

Unter Einstellungen kann das Lüftungsgerät in z.B. Haus oder Sommerhaus umbenannt werden, so dass stattdessen dann dieser Name angezeigt wird. Sind mehrere Lüftungsgeräte an der App angeschlossen, sehen Sie, für welches Lüftungsgerät Daten angezeigt werden.

Neben der Nummer ist eine Wifi-Symbol angezeigt, das bei Verbindung mit dem Gerät grün und bei unterbrochener Verbindung rot ist.

 Hier werden die Elemente angezeigt, die für Ihr Lüftungsgerät verfügbar sind. Wenn mehr Elemente verfügbar sind, als auf dem Schirm angezeigt werden können, können die restlichen weiter unten durch herunterschrollen mit dem Finger auf den Elementen gefunden und angezeigt werden.

Durch einen kurzen Druck auf ein Element, kommen Sie zum Einstellungsmenü.Schnelltaste um wieder zur Front zurückzukehren.

- 4. Drücken Sie dieses Symbol, werden aktuelle und relevante Daten in Listenform angezeigt.
- 5. Drücken Sie dieses Symbol, gelangen Sie auf eine Seite, wo eine Trendkurve der relevanten Daten angezeigt wird.
- 6. Drücken Sie dieses Symbol, gelangen Sie zu den Einstellungen, wo mehr Lüftungsgeräte angeschlossen werden können.
- 7. Das Alarm-Symbol wird angezeigt, falls vom Gerät eine Alarmmeldung ausgeht. Drücken Sie das Symbol, um eine Übersicht der letzten Alarmmeldungen zu sehen.

Sind mehrere Lüftungsgeräte an der App angeschlossen, wählen sie unter Einstellungen Gerät, um zu sehen, von welchem Gerät die Alarmmeldung kommt.

Temperatur



Lüftung



- 1. Drücken Sie "Zurück", um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- Die Raumtemperatur kann durchs hoch- und runterscrollen mit dem Finger auf dem Symbol eingestellt werden. Wenn das Lüftungsgerät heizt, ist die Säule rot. Bei Kühlung ist sie blau und bei neutral orange.
- 4. Hier wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.
- 5. Hier wird die gewünschte Raumtemperatur angezeigt.
- 6. Das Kühlungssymbol wird angezeigt, wenn das Gerät durch eine Wärmepumpe über eine aktive Kühlung verfügt. Drücken Sie dieses Symbol um die Kühlungseinstellungen einzusehen.
- Durchs hoch- und runterscrollen mit dem Finger auf den Elementen, wird ein Menü mit den Optionen AUTO, HEIZUNG und KÜHLUNG angezeigt, die gewählt werden können.
- 1. Drücken Sie "Zurück", um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- Hier kann die gewünschte Lüftungsstufe eingestellt werden Die gewünschte Lüftungsstufe kann sich von dem an der Front angezeigten Stufe unterscheiden, da das Gerät die gewünschte Stufe wegen z.B. hoher/niedriger Feuchtigkeit uam. überschreibt.

Warmwasser



- 1. Drücken Sie "Zurück", um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- 2. Scrollen Sie mit dem Finger runter und sehen Sie die aktuelle Warmwassertemperatur.
- 3. Warmwasser kann durchs hoch- und runterscrollen mit dem Finger auf dem Symbol eingestellt werden. Unter dem Thermometer sehen Sie eine Indikation, wenn das Gerät Warmwasser produziert. Die Farbe im Thermometer wechselt je nach Temperatur, rot bei <40°C, orange bei 30-40°C und blau bei <30°C. Dann sehen Sie, ob für ein Bad genug Warmwasser vorhanden ist.
- 4. Hier wird die eingestellte Warmwassertemperatur angezeigt.
- 5. Drücken Sie dieses Symbol um weitere Einstellungen einzusehen.
- 6. Drücken Sie hier, um die Warmwasserproduktion zu deaktivieren. Durch hochund runterscrollen mit dem Finger auf der Temperatursäule und die gewünschte Warmwassertemperatur einstellen, wird die Warmwasserproduktion wieder aktiviert.



Unter dem Symbol Einstellungen (5) können elektrische Zusatzheizung und Anti-Legionellen eingestellt werden.

- 1. Drücken Sie "Zurück", um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- 2. Hier kann eingestellt werden, wann die elektrische Zusatzheizung aktiviert werden soll und mit dem Erwärmen des Warmwassers helfen soll.
- 3. Hier kann die elektrische Zusatzheizung deaktiviert werden.
- 4. Hier kann Anti-Legionellen-Behandlung ausgeschaltet und eingestellt werden und an welchem Wochentag die Anti-Legionellen-Behandlung laufen soll.

Luftfeuchtigkeit



- 1. Drücken Sie "Zurück" um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- 2. Hier wird der Wert für niedrige Luftfeuchtigkeit 15-45% eingestellt.
- 3. Hier werden Lüftungsstufen für niedrige Luftfeuchtigkeit Stufe 1-3 und die Deaktivierungsfunktion eingestellt.
- 4. Hier werden Lüftungsstufen für hohe Luftfeuchtigkeit Stufe 24 und die Deaktivierungsfunktion eingestellt.
- 5. Hier wird die maximale Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit eingestellt.
- 6. Drücken Sie dieses Symbol um weitere Einstellungen einzusehen.

- 1. Drücken Sie "Zurück" um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- Hier wird die Temperatur f
 ür niedrige Au
 ßentemperaturniveau -20- +10° eingestellt.
- 3. Hier werden Lüftungsstufen für niedrige Luftfeuchtigkeit Stufe 13 vermeiden und die Deaktivierungsfunktion eingestellt.

CO₂ Einstellungen

傓

a lav fuotniveau

<u>نې</u>

З

(1



- 1. Drücken Sie "Zurück" um zur vorigen Seite zurückzukehren.
- 2. Hier wird der Wert für normales CO₂-Niveau 400-700 eingestellt.
- 3. Hier wird der Wert für hohes CO₂-Niveau 650-2500 eingestellt.
- Hier werden L
 üftungsstufen Stufe 2 4 und die Deaktivierungsfunktion eingestellt.

Filterwechsel



Daten anzeigen

14.31 NILAN . 549510400231 ©	•
Information	
Driftsstatus	Standby
Eypass	Lukket
Offeranode	ок
T1 Udeluft	11 °C
T2 Tilluft	
T4 Afkast	15 °C
T5 Kondensator	27 °C
T6 Fordamper	5 °C
T10 Rum	23 °C
T11 Top varmt vand	51 °C
û \$ ×	¢

Es ist möglich, aktuelle Betriebsdaten des Lüftungsgeräts abzulesen. Das kann hilfreich sein, wenn Sie verfolgen möchten, ob der Betrieb zufriedenstellend läuft, und um die Ursache für einen möglichen Alarm zu finden.

Drücken Sie "Zurück" um zur vorigen Seite zurückzukehren.
 Hier werden Anzahl Tage zwischen jedem Filterwechsel eingestellt.

4. Hier kann das Gerät vor Filterwechsel abgeschaltet werden und nachfolgend

Man darf das Gerät nie für längere Zeit abschalten, da sich dann mit

Feuchtigkeitsschäden zu Folge Kondenswasser im Gerät und dem Ka-

3. Hier kann der Filteralarm zurückgestellt werden.

nalsystem absetzen kann.

wieder eingeschaltet werden.

Trendkurve



Sie können Trendkurven verschiedener Parameter sehen - je nach dem welches Lüftungsgerät, Sie besitzen.

Deutschland:

Nilan GmbH Technologiepark 24 D-22946 Trittau Tel: +49 (0) 4154/794 883-0 info@nilan.de www.nilan.de

Schweiz:

Nilan AG Schützenstrasse 33 CH-8902 Urdorf Tel: +41 44 736 50 00 info@nilan.ch www.nilan.ch

Österreich:

Nilan Lüftungssysteme Handels GmbH Betriebsstraße 1/2 A-2482 Münchendorf Tel: +43 (0) 2259/78 289 office@nilan.at www.nilan.at



Nilan A/S Nilanvej 2 8722 Hedensted Danmark TIf. +4576752500 nilan@nilan.dk www.nilan.dk